



www.valmour.fr

VERNIS AU TAMPON Louis XIII

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

C'est la plus belle des finitions ébénisterie, elle avive la richesse des teintes et le veinage des bois. La marqueterie composée de plusieurs essences sera du plus bel effet. Son brillant transparent, très pur et non clinquant apportera finesse et raffinement à votre intérieur.

DOMAINE D'UTILISATION

Finition par excellence des bois nobles et d'essences rares, massifs ou placages.

MODE D'EMPLOI

Préparation du fond :

C'est le bouche-porage. Imprégner un **Tampon à Vernir LOUIS XIII** de **Vernis à Bouche-Porer LOUIS XIII** et verser un peu de **Ponce Soie LOUIS XIII** sur le bois. Passer le tampon sur le bois en formant des ronds. Ajouter de la ponce soie quand elle manque. Ajouter de l'**Alcool Fin A Vernir LOUIS XIII** dans le tampon quand de petites boules de vernis et ponce soie se forment sous le tampon. Ajouter du Vernis à Bouche-Porer LOUIS XIII quand le tampon de vient trop sec. Une fois les pores bien remplis, laisser sécher quatre heures et donner un léger coup de **Laine d'Acier LOUIS XIII N° 0000** et dépeusiez.

2- Vernissage :

Imprégner un **Tampon à Vernir LOUIS XIII** de **Vernis Au Tampon LOUIS XIII** sans excès. Faire glisser le tampon sur le bois régulièrement, en dessinant des cercles et des huit. Ajouter du vernis au tampon si le tampon est trop sec. Finir dans le sens des fibres du bois. Laisser sécher deux heures et recommencer jusqu'au résultat souhaité. Privilégier une température ambiante de 18 à 20 °C. Pour faciliter l'étalement du vernis au tampon si le tampon tire trop, tremper un doigt dans l'**Huile à Vernir LOUIS XIII** et l'essuyer régulièrement sans excès sur la toile extérieure du tampon. Ne jamais laisser le tampon immobile sur le vernis. Conserver le tampon dans un bocal hermétique entre les couches. Laisser bien sécher entre les couches ou les raccords.

3- Finition :

C'est l'éclaircissage. Pour donner plus de transparence au vernis après séchage complet de 24 heures, imbiber un nouveau **Tampon A Vernir LOUIS XIII** d'**Alcool Fin A Vernir LOUIS XIII** et le passer légèrement et rapidement sur le vernis dans le sens des fibres du bois. L'alcool fin à vernir est plus pur que l'alcool éthylique à 95°C. Il renforce la transparence et la brillance des vernis en évitant la formation de voiles blanchâtres.

CONSEILS

Application entre 18 et 20°C.

Pendant le séchage des couches, enfermer le tampon dans un bocal hermétique. Toujours attendre que le vernis soit sec pour mettre une nouvelle couche ou effectuer un raccord.