

Famille : Nettoyant
Support : Universel

Code Tarif : 0347

Foam Cleaner

GAMME SNEAKER CARE

CONTENANCE :

115 ml

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nettoyant détachant universel. Elimine toute sorte de salissure sur n'importe quelle matière, sans danger pour les plus fragiles. Sa mousse nettoie en profondeur les salissures, taches, silicones, résines... L'application de la mousse nettoyante ne change en aucun cas la nature du cuir ou du textile. Elle ne rend ni plus sec ni plus gras la surface de votre sneaker, ce qui lui permettra de retrouver son aspect neuf et son éclat d'origine, tout en préservant sa couleur initiale. Ce produit, élaboré en collaboration avec les marques prestigieuses de la sneaker, permet un nettoyage de surface et de grande profondeur des supports traités.

Les agents nettoyants de cette formule exclusive contiennent des tensioactifs anioniques qui sont sans aucun classement de dangerosité. Permet l'envoi postal aérien sans aucune démarche spéciale ni déclaration de produit dangereux ou contrainte particulière.

MODE D'EMPLOI

1. Brossez votre article afin d'enlever la poussière et les saletés de surface.
2. Secouez énergiquement le produit.
3. Appliquez la mousse sur l'ensemble de la chaussure.
4. Laissez agir le produit deux minutes.
5. Brossez de nouveau votre sneaker afin d'enlever la mousse et les saletés.
6. Rincez la brosse à l'eau claire afin d'en enlever la mousse.
7. Frottez la chaussure afin d'éliminer les résidus de mousse et de salissures. Renouvelez les opérations 3 à 7 fois si nécessaire.
8. Laissez sécher 12 heures loin de toute source de chaleur directe.

Il est important de faire un test au préalable sur une partie cachée. La formule naturelle et non agressive de la mousse nettoyante préservera la douceur et le toucher original de votre article.

Vous pourrez par la suite appliquer les produits de la gamme Sneaker Care afin de nourrir et raviver la couleur de vos sneakers. Pour éviter des nettoyages trop fréquents, nous vous recommandons d'utiliser le PROTECTOR qui protégera vos sneakers des prochaines expositions à l'eau, taches, boue, poussière...

DOMAINE D'UTILISATION

Universel : cuir lisse, suède, nappa, nubuck, tous textiles, microfibres, stretch, crêpe, etc.

